A B C D E F G

1 2 3 4 5

【LW ANTENNA BOARD】

【VOLTAGE SELECTOR BOARD】

【ANTENNA BOARD】

【FM FRONT-END BOARD】

【CONTROL BOARD】

【PRESELECTOR BOARD】

【COUNTER BOARD】

【MAIN BOARD】

【LAMP BOARD】

【LED SWITCH BOARD】

Q,D Q1 Q2 Q7 Q3 D21

Q,D D1 D3 D2 Q31 Q4

Q, IC 34 35 33 401 IC3 45 41 42 IC5 44 43 IC6 40 IC2 402 36 IC4 37 38 6 5 32 16 17 8 9 11 10 39 27 15 12 13 30 28 29 26 25 24 14 IC1 46 47 22 23 Q, IC

D 401 402 403 23 6 4 7 5 8 9 12 13 16 15 14 17 11 10 D